

ALARME AUTOMOTIVO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Controle Remoto para alarme Automotivo, MULTIUSO compatível com chip HT6P20

SELECIONANDO O FABRICANTE/MODELO



Pressione junto Arme e Desarme até o led piscar (+/- 8 segundos)

Pressione o botão Arme "X" vezes, de acordo com a tabela abaixo.

FABRICANTE

Nº X DE VEZES

Defender Tech até 2014

Pressione 1 vez

STETSOM EVOLUTION

Pressione 2 vezes

FKS

Pressione 3 vezes

SISTEC

Pressione 4 vezes

ECLIPSE

Pressione 5 vezes

WR

Pressione 6 vezes

MICROCONTROL

Pressione 7 vezes

Pressione o botão Desarme para encerrar e salvar a seleção. Após selecionar o fabricante, cadastre o controle MULTIUSO para funcionar na central de alarme do seu carro.

INSTALANDO O CODE E A LÂMINA

Após o cadastramento do controle no alarme, procure um chaveiro especializado para copiar a lâmina e instalar o "code" de sua chave original.

Para fixar a lâmina* remova os parafusos da **Parte (3)**, como indicado na **Fig. (A)**.

**A LÂMINA DA CHAVE NÃO ACOMPANHA O PRODUTO.*

Parte (3)

Parte (1)

Parte (2)



Fig. (A)




Fig. (B)

Parte (1)



Fig. (C)



Fig. (D)

Para instalar o "code" de sua chave original, siga os seguintes passos:

- 1) Com o canivete aberto, separe as partes fazendo o movimento indicado na **Fig. (B)**;
- 2) Retire o parafuso e abra a **Parte (1)** - **Fig. (C)**;
- 3) Fixe o "code" de sua chave original no local indicado, para isso utilize cola ou silicone **Fig. (D)**;
- 4) Para fechar coloque a tampa **Parte (1)** observando a posição da mola e dê 3 voltas no sentido anti-horário para garantir a devida pressão para abertura da lâmina;
- 5) Parafuse a **Parte (1)** e una as **Partes (1 e 2)**.