


ACIONAMENTO REMOTO
(CD-PLAYER/MP3-PLAYER)



Entrada de Áudio RCA, Controle de Nível e Entrada de Áudio FIO




ESCOLHA A CONEXÃO
DE ENTRADA IDEAL:



CONEXÃO - RCA
OU
CONEXÃO - FIO

azul ENTRADA L +
cinza ENTRADA L -
cinza ENTRADA R -
azul ENTRADA R +

Alimentação e Saídas de Alto-Falantes



OBS: Para conectar os cabos ou trocar o fusível, desatarrachar o parafuso e remover a tampa de proteção.

Cabos de Alimentação: 4mm²
Cabos de Alto-falantes: 1,5mm²

STETSOM
Unlimited Power
www.stetsom.com.br

Número de canais:	2
Potência @ 13,8V @ 2 Ohms:	2 x 125 WRMS
Potência @ 13,8V @ 4 Ohms:	2 x 80 WRMS
Impedância mínima de saída:	2 Ohms
Impedância de entrada RCA:	10 kOhms
Impedância de entrada FIO:	1 kOhms
Sensibil. mín. de entrada RCA:	0,230V
Sensibil. mín. de entrada FIO:	1,6V
Distorção harmônica total:	> 0,03 % THD

Relação sinal ruído:	> 90 dB
Resp. / freq. (-3dB) @ 2 Ohms:	50Hz a 23KHz
Crossover High Pass Fixo:	50Hz
Tensão de alimentação:	9 a 15V
Consumo c/ sinal musical:	10 A
Consumo c/ sinal senoidal:	20 A
Dimensões (A x L x C) mm:	44 x 127 x 121
Peso:	0,350 Kg